


Kamishibai Plus Bastelanleitung für Abrollhilfe zu den Halterungen

Damit die Papierrolle einfach weitergedreht werden kann



Das benötigte Material:

- Kartonrolle von Klarsichtfolie oder Alupapier (stabil) ----- ●
- Rundes Holzrädli (z.B.: aus Laubsägelholz) ----- ●
- Kleines Stäbli ----- ●
- Runder Distanzhalter ----- ●
- Ein Stück Klettband
- Heissleim zum Verbinden der einzelnen Teile



1. Mit dem Heissleim das dünne runde Plättli auf die Kartonrolle kleben
2. kleines Stäbchen auf das Plättli kleben.
3. Distanzhalter mit Loch auf das untere Ende der Kartonrolle kleben.
4. Klettband zwei bis drei Stück oder auf der ganzen Höhe der Kartonrolle aufkleben (nur ein Teil)
5. Das Gegenstück vom Klettband auf die Bildrolle oder das Transparentpapier kleben. So ist das Ende vom Papier gut befestigt

Nun kann die Abrollhilfe einfach über die Halterung ihres Kamishibai Plus gesteckt werden.



29.8.2018 TS